




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СИСТЕМЫ
IP-ДОМОФОНИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	
1.Вход в комплекс/парадную.....	
2.Функции монитора домофона.....	
3. Главное меню монитора	
3.1. Кнопка "Вызовы".....	
3.2. Кнопка "Камеры".....	
3.3. Кнопка "Настройки".....	
3.4. Кнопка "Снимки".....	
3.5. Кнопка "Звук".....	
3.6. Кнопка "Информация".....	

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ описывает работу системы IP-домофонии.
Определения функций и изображения экранов могут отличаться от представленных в реальных приложениях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ IP-ДОМОФОНИИ

1. ВХОД В КОМПЛЕКС/ПАРАДНУЮ

При входе в парадную установлена многоабонентская вызывная панель.

Панель предназначена для видеосвязи гостей/посетителей с жителями и открытия двери, а также для связи с консьержем. Панель снабжена видеокамерой, благодаря которой Вы увидите, кто к Вам пришёл в режиме реального времени или кто к Вам приходил в Ваше отсутствие в "Галерее снимков" на абонентском IP-домофоне, установленном в Вашей квартире.




Для вызова абонента
необходимо набрать
номер квартиры

Для отмены вызова
необходимо нажать
клавишу *

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ IP-ДОМОФОНИИ

2. МОНИТОР ДОМОФОНА ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ФУНКЦИЯМИ:

- Видеосвязь гостя и жителя
- Открытие подъездной двери
- Журнал вызова с фотографиями вызывающего абонента
- Просмотр видеокамер с вызывной панели
- Сохранение снимков с камер в память монитора
- Связь с консьержем




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ IP-ДОМОФОНИИ

3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

3.1 КНОПКА "ВЫЗОВЫ"



В этом разделе меню можно посмотреть историю вызовов, а также автоматический снимок звонящего с вызывной панели, если соответствующая опция включена в настройках устройства.




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ IP-ДОМОФОНИИ

3.2 КНОПКА "КАМЕРЫ"




Нажав кнопку камеры, Вы попадаете в меню просмотра видеокамер с вызывных панелей.




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ IP-ДОМОФОНИИ

3.3 КНОПКА "НАСТРОЙКИ"



Меню настроек позволяет управлять функциями абонентского монитора:

- Включить/отключить авто-запись снимка в память устройства с вызывной панели при входящем вызове
- Громкость звука (разговор, мелодия вызова)
- Время просмотра камеры
- Установить время перехода устройства в энергосберегающий режим (отключение экрана)



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ IP-ДОМОФОНИИ

3.4 КНОПКА "СНИМКИ"



Снимки

В данном разделе меню отображаются снимки с камер видеонаблюдения, сделанные вручную, а также автоматические снимки с вызывной панели (если соответствующая опция включена в настройках устройства).



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ IP-ДОМОФОНИИ

3.5 КНОПКА "ЗВУК"




Этот раздел меню предназначен для быстрого перехода в бесшумный режим. Чтобы выйти из бесшумного режима, нужно снова нажать кнопку "звук".

2.6 КНОПКА "ИНФОРМАЦИЯ"



В разделе меню "Инфо" находится информация об управляющей компании.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

IT FROG

190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА 118АБ
ОФИС 205

INFO@ITFROG.RU
+7 (812) 677-07-61